

2) ČERPADLO NEMUSÍ BÝT V BLÍZKOSTI BAZÉNU

U provedení standard byste měli čerpadlo umístit co nejbliž k bazénové technologii, abyste zajistili dostatečný tlak ve filtračním okruhu a také minimalizovali tepelné ztráty na potrubí. U provedení SPLIT je možné umístit venkovní jednotku až **30m daleko od technické místnosti** a 15m výškově **například na střechu nebo za dům, kde není vidět**.

Čerpadlo Vám tak nijak nenarušuje estetiku relaxační zóny v blízkosti bazénu, **neruší Vás svou hlučností ani chladným vyfukujícím vzduchem**.

